

## Boîte pliante plat avec fond à trois étapes

Ce style de boîte pliante transparente comporte un panneau de fermeture sur le dessus qui se balance de l'avant pour se glisser à l'arrière. Le fond se ferme en 3 étapes, 1ère étape; plie en "U", 2ème étape; plie sur les côtés et 3ième étape replie la langue.

