

## Cintre central avec serrure à poignard

Cette boîte pliante transparente comporte un panneau de fermeture sur le dessus qui se referme sur le cintre. Le cintre se retire pour être suspendu au milieu, en haut. La dague se glisse dans le haut du panneau arrière.

