

Verrouillage automatique en bas

Il s'agit d'une fermeture pré-collée qui permet à la boîte pliante transparente de se replier à plat, mais le fond se verrouille en place lorsque le carton est ouvert. Les rabats collés se positionnent automatiquement.

